



Установка неподписанных драйверов в Windows 10 (для сборок 19041) Вариант 3.

1. Кликнуть левой кнопкой мыши на значок «Пуск» (в левом нижнем углу), выбрать «Выключение» и «Перезагрузка».



2. В момент начальной загрузки компьютера нажать и удерживать клавишу «F8».
3. На экране монитора появится меню загрузки, содержащее дополнительные параметры.



4. Выбрать «Отключение обязательной проверки подписи драйверов» и на клавиатуре нажать клавишу «Enter».
5. Компьютер загрузится с отключенной проверкой цифровой подписи драйверов.
6. После того как система запустится вновь, может быть произведена установка неподписанных драйверов.
7. Во время установки неподписанных драйверов должно всплыть предупреждение, в котором нужно нажать на нижний пункт "Все равно установить этот драйвер".

